

# Montageanleitung

## Befestigungsart B2

Unter Sturz zum Schweißen

Kommission .....  
Auftrag Nr.: 100000.....

Easy Hang GmbH

Lange Morgen 5

72768 Reutlingen

Tel. +49 (0) 7121 479240

Fax. +49 (0) 7121 479241



Streifenvorhang

11/2008

Das Fixieren und Befestigen der Anschweißplatte beginnt mit einem Abstand von ca. 100mm und dann fortlaufend im Abstand von ca. 1000mm durch Verschrauben der Platte mit der Alu-Profilschiene

Die Alu-Profilschiene wird gesamt oder in Teillängen mittels der Schweißplatten mit dem Baukörper verschweißt.

Die PVC-Streifen werden mit einem Minusmaß von 20mm gefertigt. Nach einigen Tagen in geheizten Räumen längen sich die Streifen. Nach längerer Zeit können sich die PVC-Streifen so weit gelängt haben, dass diese auf dem Fußboden aufstehen. Die Streifen können einfach mittels des mitgelieferten Messers gekürzt werden.

Zum Einhängen der PVC-Streifen wird der Clip mit einem Winkel von ca. 40° an die Profilschiene angesetzt und mit Hilfe eines Kunststoffhammers in die Schiene eingeclipst.

Das Aushängen der PVC-Streifen erfolgt durch Aushebeln der Einzelclip aus der Alu-Profilschiene mit einem Winkel von ca. 30°.



